MODULO PROFINET IO SLAVE

DAT11015PN

CARATTERISTICHE

- Modulo slave PROFINET IO
- Test Bundle v2.45 per RT CLASS 1, Conformance Class B, Netload Class III
- 4 canali di ingresso isolati per ingressi analogici mA e Volt
- Sorgente di alimentazione isolata per ogni canale per alimentazione di sensori passivi
- Web server integrato per visualizzazione stato ingressi
- Programmabile da remoto
- Connessione a morsetti estraibili
- LED di segnalazione Link/Act Ethernet, alimentazione e diagnostica
- Isolamento galvanico su tutte le vie
- Marchio CE / UKCA
- Adatto al montaggio su binario DIN EN-50022





DESCRIZIONE GENERALE

Il modulo DAT11015PN è un dispositivo PROFINET IO slave che può convertire fino a 8 segnali analogici (4 mA + 4 Volt) applicati in ingresso in unità ingegneristiche in formato digitale. Agli ingressi è possibile collegare sensori con uscita tensione o corrente.

I canali di ingresso sono elettricamente isolati tra di loro.

Per ogni canale di ingresso è disponibile una sorgente di alimentazione isolata per alimentare sensori di corrente passivi.
Il dispositivo garantisce una elevata precisione ed una misura molto stabile sia nel tempo che in temperatura. Al fine di garantire la sicurezza dell'impianto, il dispositivo è fornito di un sistema di timer Watch-Dog.

Tramite l'interfaccia Web Server integrata è possibile visualizzare da remoto lo stato degli ingressi e dei parametri di programmazione Ethernet principali. Il dispositivo realizza un completo isolamento elettrico tra le linee, introducendo una valida protezione contro i disturbi riscontrabili negli ambienti industriali.

I LED di segnalazione dell'attività Ethernet sul lato ed i led di diagnostica sul fronte del dispositivo permettono un comodo monitoraggio della funzionalità dello stesso.

Il collegamento avviene mediante i connettori RJ-45 (rete Ethernet) e morsetti a vite di tipo estraibile (ingressi ed alimentazione).

Esso è alloggiato in un contenitore plastico di 22,5 mm di spessore da binario DIN conforme allo standard EN-50022. **ISTRUZIONI DI IMPIEGO**

Prima di installare il dispositivo, leggere attentamente la sezione "Istruzioni per l'installazione".

All'accensione l'apparato sarà automaticamente impostato nella configurazione di default (vedi Manuale Operativo). Collegare l'alimentazione, il cavo Ethernet ed ingressi come illustrato nella sezione "Collegamenti".

Fare riferimento alla sezione "Segnalazione luminosa" per verificare il funzionamento del dispositivo. Per la fase di configurazione e calibrazione fare riferimento alle istruzioni riportate sul Manuale Operativo. Per facilitare la manutenzione o la sostituzione di un dispositivo, è possibile rimuovere i morsetti già cablati anche con l'impianto funzionante.

SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)

INGRESSI			INTERFACCIA ETHERNET		SPECIFICHE GENERALI	
Tipo Ingressi	Min	Max	Conforme alle specific	he Ethernet IEEE 802.3	Tensione di alimentazione	20 30 Vcc
Corrente mA	-20 mA	+20 mA	Interfaccia di rete Protocollo	Ethernet 100Base-T PROFINET IO	Protezione invers. polarità Consumo	40 Vcc max 220 mA max
IIIA	-20 IIIA	+20 IIIA	Porte Ethernet	2 x RJ-45	ISOLAMENTO (tempo di prova 1 minuto)	
Tensione			Lunghezza max. cavo		Alimentazione / Ethernet Ingressi / Alimentazione	1500 Vca, 50 Hz 1500 Vca, 50 Hz,
Volt	-10 V	+10 V			Ingressi / Ethernet	1500 Vca, 50 Hz
Calibrazione Ingressi (1)				Ingressi / Ingressi	1500 Vca, 50 Hz
mA	±0,05 % f.s.				CONDIZIONI AMBIENTALI	
√olt	±0,05 % f.	S.			Temperatura operativa Temp.di immagazzinaggio	-10°C +50°C - 40°C +85°C
Precisione Ingressi (1)					Umidità (senza condensa)	5 90 %
mA	±0,1 % f.s	3 .			Altitudine massima	2000 m slm
√olt	±0,1 % f.s	S.			Installazione Categoria di installazione	Indoor
					Grado di inquinamento	II 2
mpedenza di Ingresso	00.0				CONNESSIONI	
mA	~ 22 Ω				Ethernet	RJ-45
Volt	≥ 1 MΩ				Ingressi	Morsettiera estraibile
Deriva Termica (1)					Alimentazione	Morsettiera estraibile
Full Scale ± 0.01 %/°C				SPECIFICHE MECCANICHE		
,					Materiale	Plastica auto-estinguent
Tensione Ausiliaria (per ogni canale)					Grado IP contenitore	IP20
	12 Vcc m	in @ 20 mA			Cablaggio	fili con diametro 0,8÷2,1 mm ² AWG 14-18
Corrente di limitazione Tensione Ausiliaria					Serraggio	0.5 N m
28 mA				Montaggio	su binario DIN conforme a EN-50022	
Tempo di campionamento (4 canali)					Peso	150 g circa
					CERTIFICAZIONI	
	150 ms				PROFINET IO	
					Numero di Certificato	
				EMC (per gli ambienti industriali)		
					Immunità	EN 61000-6-2
					Emissione	EN 61000-6-4
					UKCA (Rif S.I. 2016 N°109	
			1		Immunità Emissione	BS EN 61000-6-2 BS EN 61000-6-4



1) Riferito allo Span di ingresso (differenza tra valori max. e min.)



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il dispositivo è adatto al montaggio su binario DIN in posizione verticale.

Per un funzionamento affidabile e duraturo del dispositivo seguire le seguenti indicazioni

Quando i dispositivi sono montati uno a fianco all'altro distanziarli di almeno 10 mm


Evitare che le apposite feritoie di ventilazione siano occluse da canaline o altri oggetti vicino ad esse.

calore; si raccomanda di montare il dispositivo nella parte bassa dell'installazione, quadro o armadio che sia.

Installare il dispositivo in un luogo non sottoposto a vibrazioni.

Si raccomanda inoltre di non far passare il cablaggio in prossimità di cavi per segnali di potenza e che il collegamento sia effettuato mediante l' impiego di cavi schermati

DIMENSIONI MECCANICHE (mm)



STRUTTURA ISOLAMENTI



SEGNALAZIONE LUMINOSA




Per la funzione dei singoli LED fare riferimento al manuale operativo del dispositivo

COLLEGAMENTI

ALIMENTAZIONE (*) ETHERNET SHIELD **(**Q 20÷30 Vcc -VS

(*) Nota: il dispositivo deve essere alimentato da una unità di alimentazione con classificazione NEC classe 2 o SELV ad energia limitata.

COLLEGAMENTI INGRESSI ANALOGICI



CONFIGURAZIONE DI DEFAULT

INDIRIZZO IP: 0.0.0.0 SUBNET MASK: 0.0.0.0 GATEWAY MASK: 0.0.0.0

Station Name: ""





Il simbolo presente sul prodotto indica che lo stesso non deve essere trattato come Dovrà essere consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio preposto nella propria città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti o il fornitore da cui è stato acquistato il prodotto